

통신실

백양문화예술회관 공연장 무대조명 회로도

WALL POCKET 1

RD 41
RD 42
RD 41
RD 42
DMX 17

WALL POCKET 2

RD 43
RD 44
RD 43
RD 44
DMX 18

SUS 1

DMX 1 RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 RD 5 RD 6 RD 1 RD 2 RD 3 RD 4 RD 5 RD 6 DMX 2

SUS 2

DMX 3 RD 7 RD 8 RD 9 RD 10 RD 11 RD 12 RD 7 RD 8 RD 9 RD 10 RD 11 RD 12 DMX 4

SUS 3

DMX 5 RD 13 RD 14 RD 15 RD 16 RD 17 RD 18 RD 13 RD 14 RD 15 RD 16 RD 17 RD 18 DMX 6

SUS 4

DMX 7 RD 19 RD 20 RD 21 RD 22 RD 23 RD 24 RD 19 RD 20 RD 21 RD 22 RD 23 RD 24 DMX 8

SUS 5

DMX 9 RD 25 RD 26 RD 27 RD 28 RD 29 RD 30 RD 25 RD 26 RD 27 RD 28 RD 29 RD 30 DMX 10

SUS 6

DMX 11 RD 31 RD 32 RD 33 RD 34 RD 35 RD 36 RD 31 RD 32 RD 33 RD 34 RD 35 RD 36 DMX 12

WALL POCKET 3

RD 45
RD 46
RD 45
RD 46
DMX 19

WALL POCKET 4

RD 47
RD 48
RD 47
RD 48
DMX 20

FRONT 1

DMX 13

RD 38

RD 37

RD 38

RD 37

RD 38

DMX 14

FRONT 2

DMX 15

RD 40

RD 39

RD 40

RD 39

RD 40

DMX 16

조종공간